


Für fx-CP400/fx-CP400+E/fx-CG500

G




OS Update

Application

(für Windows[®], für Macintosh)

Bedienungsanleitung



Internet-Adresse der CASIO Schulungs-Website

<http://edu.casio.com>

Bedienungsanleitungen sind in diversen Sprachen verfügbar unter

<https://world.casio.com/manual/calc/>

CASIO®

Einleitung

- Diese OS Update Application ist ein Anwendungsprogramm zum Aktualisieren (Updates) des Betriebssystems des fx-CP400/fx-CP400+E/fx-CG500.
- Sie können die Betriebssystem-Version Ihres Rechners kontrollieren, indem Sie das System-Menü aufrufen und auf tippen.

Wichtig!

- Beenden Sie vor dem Start dieser Anwendung alle anderen Anwendungen.
- Wenn Sie für mehrere Rechner ein Update durchführen möchten, tun Sie dies nacheinander. Stellen Sie sicher, dass jeweils nur ein Rechner an den Computer angeschlossen ist. Wenn Sie mehrere Rechner an Ihren Computer anschließen und das Betriebssystem-Update durchführen, besteht das Risiko, dass Daten gelöscht und die Rechner beschädigt werden.
- Achten Sie darauf, dass neben dem Rechner, dessen Betriebssystem aktualisiert werden soll, kein anderes CASIO-Gerät mit dem Computer verbunden ist. Ist dies der Fall, muss das andere Gerät getrennt werden.
- Während der Aktualisierung des Betriebssystems darf keiner der folgenden Vorgänge ausgeführt werden.
 - Anschließen eines USB-Geräts
 - Ein- oder Ausschalten eines angeschlossenen USB-Geräts
 - Starten einer anderen Anwendung
 - Einsetzen oder Entnehmen einer Speicherkarte
- Die Erklärungen in dieser Bedienungsanleitung gelten sowohl für Windows als auch für Mac OS. Alle Bildschirm-Abbildungen stammen aus Windows 7, die Vorgehensweise bei der Bedienung ist jedoch für Windows und Mac OS praktisch identisch.

Hinweis

- Die Screenshots im vorliegenden Handbuch dienen nur Erklärungszwecken. Die tatsächliche Anzeige im Rechnerdisplay kann sich von den hier abgebildeten Darstellungen unterscheiden.

Systemanforderungen

Windows

Betriebssysteme:	Windows 7 (32 Bit/64 Bit), Windows 8.1 (32 Bit/64 Bit), Windows 10 Ihre Hardware-Konfiguration benötigt höhere als die vom Betriebssystem empfohlenen Funktionalitäten.
Computer:	Mit einem der Windows-Betriebssysteme vorinstallierter Computer (ausgenommen Computer mit aufgerüstetem Betriebssystem und selbst gefertigte Computer)
Accounttyp:	Administrator
Freier Festplattenspeicher:	100 MB für Installation und Deinstallation
Hinweis:	Die tatsächlichen Anforderungen und die Produktfunktionalität können je nach Systemkonfiguration und Betriebssystem unterschiedlich sein.
Sonstige:	USB-Port für Direktanschluss. Nicht über USB-Hub anschließen. Videoadapter und Display müssen XGA (1024×768) oder eine höhere Auflösung unterstützen; Systemfarbe 16 Bit oder höher. Adobe® Reader® 8.0 oder später

Mac OS


Betriebssysteme:	OS X 10.10, OS X 10.11, macOS 10.12, macOS 10.13 Ihre Hardware-Konfiguration benötigt höhere als die vom Betriebssystem empfohlenen Funktionalitäten.
Computer:	Intel®-Prozessor Mit einem der Macintosh-Betriebssysteme vorinstallierter Computer (ausgenommen Computer mit aufgerüstetem Betriebssystem)
Freier Festplattenspeicher:	100 MB für Installation und Deinstallation
Hinweis:	Die tatsächlichen Anforderungen und die Produktfunktionalität können je nach Systemkonfiguration und Betriebssystem unterschiedlich sein.
Sonstige:	USB-Port für Direktanschluss. Nicht über USB-Hub anschließen. Videoadapter und Display müssen XGA (1024×768) oder eine höhere Auflösung unterstützen. Safari 3.0 oder später

Hinweise

- Aktuelle Informationen über die Systemanforderungen finden Sie auf unserer Website unter der nachstehenden URL: https://world.casio.com/support/os_support/
- Windows ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der Microsoft Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Mac, Mac OS, OS X, macOS, Macintosh und Safari sind eingetragene Marken oder Marken von Apple Inc. in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Intel ist eine eingetragene Marke oder eine Marke der Intel Corporation in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Adobe und Reader sind eingetragene Marken oder Marken von Adobe Systems Incorporated in den Vereinigten Staaten und/oder in anderen Ländern.
- Die in diesem Dokument verwendeten Firmen- und Produktnamen sind Marken der entsprechenden Inhaber.
- Beachten Sie, dass die Zeichen für Marken ™ und eingetragene Marken ® in der vorliegenden Bedienungsanleitung nicht verwendet werden.

Aktualisieren des Rechner-Betriebssystems


1. Windows: Doppelklicken Sie am Computer auf die EXE-Datei der OS Update Application.
Mac OS: Doppelklicken Sie am Computer auf die pkg-Datei der OS Update Application.
2. Befolgen Sie dann die Anweisungen des auf dem Bildschirm erscheinenden Texts.
 - Ein Fortschrittsbalken illustriert den Verlauf der Aktualisierung.



VORSICHT

Ziehen Sie nicht bei noch laufender Aktualisierung das Kabel ab.
Wenn sich das Kabel während des Aktualisierens löst, siehe „Wenn sich das Kabel während der Aktualisierung löst“ (Seite G-5) für Informationen zum nächsten Bedienschritt.


3. Wenn die Aktualisierung beendet ist, erscheint das unten gezeigte Dialogfeld.




4. Trennen Sie das USB-Kabel vom Rechner ab.
5. Falls noch ein weiterer Rechner aktualisiert werden soll, klicken Sie auf [Yes].
 - Befolgen Sie dann die Anweisungen des auf dem Bildschirm erscheinenden Texts.
6. Zum Beenden des Betriebssystem-Update-Betriebs klicken Sie bitte auf [No].
7. Klicken Sie auf [Finish].

Hinweise

- Die unten gezeigte Mitteilung erscheint, wenn Sie versuchen, einen Rechner zu aktualisieren, der bereits aktualisiert worden ist.



- Die folgende Mitteilung erscheint, wenn während der laufenden Aktualisierung ein Fehler aufgetreten ist.




Falls die Aktualisierung scheitert und der Rechner bei im Display angezeigtem „OS Update“ blockiert ist, drücken Sie den Knopf RESTART. Dadurch müsste im Rechnerdisplay die folgende Meldung erscheinen: „OS ERROR Please update OS.“ Führen Sie dann die Aktualisierung noch einmal durch.

Wenn sich das Kabel während der Aktualisierung löst

Die Meldung „OS ERROR Please update OS.“ wird eingeblendet, wenn im Systempeicher des Rechners ein Fehler aufgetreten ist.

Belassen Sie die Meldung auf der Anzeige und führen Sie den nachfolgenden Vorgang aus.

1. Folgen Sie dem Vorgang unter „Aktualisieren des Rechner-Betriebssystems“.
(Taschenrechnerbedienung ist nicht notwendig.)



2. Klicken Sie auf [OK].

3. Befolgen Sie dann die Anweisungen des auf dem Bildschirm erscheinenden Texts.

CASIO®

CASIO COMPUTER CO., LTD.

6-2, Hon-machi 1-chome
Shibuya-ku, Tokyo 151-8543, Japan